取扱説明書

CD-19NTP

ご使用になる前によくお読みください。

取替え用クロス

❶ 裏面のネジをドライバーではずします。



❷ ひっくり返し、スリットに硬貨を入れ、ねじるようにして上ケースをはずします。



❸ ロール前を下ケースからはずします。



❹ フロントパッド、仕切り板、ロール後を下ケースからはずします。



❺ 新しい交換クロスのロール後を下ケースに取付けます。

※入れにくい場合はノブを回しながら入れてください。



上から見た図





❻ フロントパッド、仕切り板を下ケースに取付けます。



❼ ロール前を下ケースに取付けます。



横から見た図



❽ 上ケースを取付けます。

※カチッと音がなるまで、しっかりとはめ込みます。



❾ ノブを回してクロスのたわみをとります。

※ボタンを押さずにノブを回します。

❿ ひっくり返し、ネジで固定してクロスの交換完了です。



サンワサプライ株式会社

2007.12現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢/☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

07/12/TMDaTe